


## Ersatzteilliste zum Mini-Exzentrerschleifer REX-4 SB3



**Zeichenerklärung:**  
 Die letzten Ziffern der Artikel-Nr. sind die Nummern der Explosionszeichnung  
 Ausnahme = Nr. 57  
**VE** = Verpackungseinheit

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
5	RL-ET1305	Spannklammer	1	40	RL-ET1340	O-Ring	1
8	RL-ET1308	Kontermutter	1	41	RL-ET1341	Kegelventil	1
9	RL-ET1309	Lager 2	1	42	RL-ET1342	Ventil-Feder	1
10	RL-ET1310	Ritzel	1	43	RL-ET1343	O-Ring	1
11	RL-ET1311	Umlenk-Gehäuse	1	44	RL-ET1344	Ventil-Schraube	1
12	RL-ET1312	Öl-Nippel	1	45	RL-ET1345	Rotor-Führung	1
16	RL-ET1316	Kegelrad	1	46	RL-ET1346	Rotor	1
23	RL-ET1323	Lager 4	1	47	RL-ET1347	Front-Endplatte	1
25	RL-ET1325	Stift	1	48	RL-ET1348	O-Ring	1
27	RL-ET1327	Lamellensatz für Rotor	4	49	RL-ET1349	Motor-Halterung	1
28	RL-ET1328	Zylinder	1	50	RL-ET1350	Exzenter	1
30	RL-ET1330	Heck-Endplatte	1	51	RL-ET1351	Exzentergewicht	1
32	RL-ET1332	Lager 5	1	52	RL-ET1352	Exzenterplatte	1
33	RL-ET1333	Motor-Gehäuse	1	53	RL-ET1353	O-Ring	1
34	RL-ET1334	Manschette	1	54	RL-ET1354	Schraube	1
35	RL-ET1335	Abschluss-Buchse	1	55	RL-ET1355	Exzenter-Gehäuse	1
36	RL-ET1336	Splint für Gashebel	1	56	RL-ET1356	Schraube	1
37	RL-ET1337	Gashebel	1	57	RL-ST140-30	Schleifteller 30 mm Ø	2
38	RL-ET1338	Führungsbuchse	1		RL-ST140-20	Schleifteller 20 mm Ø	2
39	RL-ET1339	O-Ring	1		RL-ST140-13	Schleifteller 13 mm Ø	2
<b>Polierscheiben</b> → siehe Seite 8.054 + 8.057				<b>Schleifteller</b> → siehe Seite 8.054			

REX-4 H3 finden Sie auf Seite 8.054

Schleifscheiben 28 + 35 mm Ø  
 von P 60 – P800 → Seite 3.062 - 3.063

